




Hozelock UK Garden Irrigation & Automatic Watering Systems



Plantpal™ Instructions

1. Place Plantpal™ directly in an empty container of the same height. If using a deeper container, place a layer of compost (C) at the bottom of your empty plant pot to raise the height of Plantpal™.
2. Add more compost, then place your plants in, add more compost to complete your potting up and hide the Plantpal™ chamber, but leave the clear indicator (A) and filler tube (B) visible.
3. Remove the green pull cap (D), fill Plantpal™ until full. You can add liquid plant food (fertiliser) to the water. (ONLY LIQUID FERTILISER IS RECOMMENDED).
4. Initially the blue level indicator (A) will go up, but carry on filling until it starts to over flow from the filler tube (B). Replace the cap (D) to prevent debris/slugs from entering your Plantpal™.
5. Water the compost thoroughly from the top to help settle your plants in.
6. Refill every 2 weeks or when the water level indicator drops.



www.plantwatering.co.uk

Plantpal™ Instructions

1. Placez Plantpal™ dans un pot vide de la même hauteur. Si vous utilisez un pot plus profond, mettez une couche de terreau (C) au fond afin de remonter Plantpal™ au niveau du bord supérieur du pot.
2. Ajoutez du terreau, mettez vos plantes et ajoutez le terreau nécessaire pour couvrir Plantpal™, mais laissez l'indicateur de niveau d'eau (A) et le bouchon de remplissage (B) visible.
3. Retirez le bouchon vert (D) et remplissez Plantpal™. Vous pouvez ajouter de l'engrais liquide à l'eau. (SEULE L'ENGRAIS LIQUIDE EST RECOMMENDEE).
4. L'indicateur de niveau d'eau bleu (A) va monter, mais continuez à remplir jusqu'à ce que l'eau déborde du tube de remplissage (B). Remplacez le bouchon (D) afin d'éviter que des débris ou des limaces entrent dans votre Plantpal™.
5. Arrosez aussi le terreau par le dessus du pot afin d'aider votre plante à s'installer.
6. Remplissez Plantpal™ tous les 2 semaines ou lorsque l'indicateur de niveau d'eau descend.

sales@plantwatering.co.uk